



## ANLEITUNG

### 01. VORBEREITEN

Suche den richtigen Platz für Deinen DI'KE Leveler aus: Ideal ist ein gerader Platz an dem Du gute Sicht auf den DI'KE Leveler hast und Du nicht beim Ein- und Aussteigen hängen bleiben kannst. Reinige die vorgesehene Fläche damit sie staub- und fettfrei ist – z.B. mit einem Glasreiniger.

### 03. AUFKLEBEN

Ziehe die rote Schutzfolie des 3M Klebepads ab und klebe den DI'KE Leveler auf die vorgesehene Stelle. Er muss nicht in der Waage stehen – das Doppelgelenk lässt den DI'KE Leveler danach einfach ausrichten. Drücke den DI'KE Leveler am Fuß fest an. Das 3M Klebepad entfaltet erst nach einigen Minuten seine gesamte Klebekraft.

### 04. NIVELLIEREN

Fahre Dein Campingfahrzeug auf eine Ebene Fläche. Parkplätze von Supermärkten eignen sich dazu besonders gut. Überprüfe ob Dein Fahrzeug perfekt in der Waage steht. Öffne die beiden Gelenke durch die schwarzen Rendelschrauben. Richte anschließend die Libellenwasserwaage so aus, dass die Luftblase innerhalb der runden Markierung ist. Ziehe die beiden schwarzen Rendelschrauben mit der Hand wieder an. Verwende dazu bitte kein Werkzeug. Fertig!

## FRAGEN & ANTWORTEN

Du hast Probleme mit Deinem DI'KE Leveler? Wir haben vorgesorgt: im Internet unter

<https://design-camping.de/faq-leveler>



findest Du häufig gestellte Fragen und die Antworten dazu. Immer aktuell und von uns ständig erweitert. Hier findest Du auch den direkten Link um Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir helfen Dir gerne weiter!